


Terrassenofen* Bedienungsanleitung



Abgebildetes Modell: "Viva"
(Artikelnummer: Vidu 4567tu)

*Mögliche weitere Bezeichnungen: Pelletfackel, Feuerrohr, Heizstrahler

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produkts entschieden haben, welches Ihnen viel Wärme, Gemütlichkeit und viele positive Entspannungsmomente bieten wird, mit einem unschlagbaren Wow-Effekt. Dies soll natürlich bei einem sicheren Gebrauch erfolgen. Hierfür bitten wir die **nachfolgende Dokumentation sorgfältig durchzulesen und alle Sicherheitshinweise zu beachten**.

Bitte bewahren Sie dieses Dokument auch für einen späteren Zeitpunkt gut auf.

	ACHTUNG Verbrennungs- und Erstickungsgefahr! Beim Gebrauch werden die Oberflächen des Terrassenofens teilweise sehr heiß. Bitte lesen Sie die nachfolgende Dokumentation sorgfältig durch und nutzen unser Produkt ausschließlich unter Beachtung aller Sicherheitshinweise!
--	---



Flame Style
E-Mail: info@flame.style
Web: www.flame.style

Symbolik

Folgende Symbole werden entsprechend der jeweiligen Gefährdungsart verwendet:

Symbol	Art der Gefährdung
	Brandgefahr
	Warnung, wichtiger Hinweis, Verletzungsgefahr
	Information

Allgemeine Sicherheitshinweise

	Der Terrassenofen darf in keinem Fall in geschlossenen Räumen gebraucht werden, da die entstehenden nicht nach draußen abgeführten Rauchgase ab einer bestimmten Konzentration gesundheitsschädlich bis lebensbedrohlich sein können
	Gebrauch nur durch Volljährige mündige Personen, ohne Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln
	Der Terrassenofen darf ausschließlich im Freien benutzt werden
	Beim Gebrauch kann an der Oberfläche der Brennkammer und des Flammrohrs eine Temperatur bis zu 400 °C erreicht werden. Aus diesem Grund ist das Anfassen der Oberflächen sowie Bewegung des Terrassenofens im Betrieb dringend zu vermeiden. Halten Sie am besten einen Sicherheitsabstand von mindestens einem halben Meter Entfernung ein
	Achten Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand oberhalb des Flammrohres, da dort bei Benutzung heiße Rauchgase und ggfls. Feststoffrückstände hinaustreten
	der Terrassenofen darf bis zur vollständigen Abkühlung - während der Benutzung sowie mindestens eine Stunde nach Erlöschung (keine sichtbar brennende oder glühende Stoffpartikel in der Brennkammer) - nicht bewegt werden
	Schütten Sie niemals entzündbare Flüssigkeiten in die Flamme
	Stellen Sie das Produkt niemals in der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten, wie zum Beispiel Automatiktüren
	Das Auslehren von Asche und Reinigung darf nur nach vollständiger Abkühlung erfolgen
	Das Feuerrohr besteht aus zerbrechlichem Glas. Achten Sie also auf eine sichere und stoßfreie Umgebung. Beim Zerschlagen besteht Schnittgefahr durch scharfe Kanten der Glasscherben
	Durch Verwendung in der Nähe von Rauchmeldern können diese ausgelöst werden

Die Benutzung des Terrassenofens erfolgt vollständig auf eigene Gefahr. Bei einer nicht ordnungsgemäßen, fahrlässigen oder fehlerhaften Anwendung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung oder Verantwortung für mögliche Schäden und / oder Folgen.

Zweck

Der Terrassenofen dient zum Spenden von Wärme und Licht in Form einer dynamischen Wirbelflamme innerhalb des transparenten Flammrohres, in angenehmen und warmen Farben. Dabei liegt der Wärme-Wohlfühlradius in einem Bereich von etwa 1 – 3 Metern.

Anwendung

- ⚠ Die Benutzung des Terrassenofens ist nur **im Freien** gestattet, da es sich dabei um eine Feuerquelle, mit entsprechender Wärme- und Rauchgasentwicklung handelt!

Die **Aufstellung des Terrassenofens** erfolgt zunächst **ohne** das transparente **Flammrohr** aus Glas, auf einem stabilen und **festen Untergrund** in waagerechter Ebene. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe keine brennbaren und frei beweglichen Gegenstände befinden und der Terrassenofen nur von erwachsenen und mündigen Personen befeuert wird.

Als **Zünd- und Brennstoff** empfehlen wir die Verwendung von **Anzündwolle** in Kombination mit **Holzpellets** (Brennstoff).

- ⓘ Alternativ dürfen zum Anzünden auch andere feste Zündmittel benutzt werden. Diese müssen den handelsüblichen Anforderungen bzw. der Zulassung gem. EN 1860-4 entsprechen, unter Einhaltung aller gültigen Brandvorschriften! Von der Verwendung flüssiger Anzündmittel raten wir nachdrücklich ab.

Zunächst erfolgt die Befüllung der Brennkammer mit der Anzündwolle, möglichst gleichmäßig, bis zu einem Drittel der Füllhöhe.

Das **Anzünden** der Anzündwolle sollte möglichst von unten erfolgen (durch den Spalt unterhalb der Brennkammer, oder mit einem langen Grill-Feuerzeug, von oben eingeführt). Sobald sich die Flamme oberhalb der Zündwolle flächig verteilt hat, wird das **Flammrohr** vorsichtig auf das Flammrohr-Untergestell aufgesetzt.

- ⚠ Das Flammrohr ist aus fragilem Glas (zerbrechlich), unsanfte Stöße sind zu vermeiden!

Im nächsten Schritt werden die **Pellets** in den Tank (bei vorübergehend geöffnetem Deckel) hineingekippt. Zur Vermeidung der Flammerstickung sollte die Tank-Befüllung stufenweise, in jeweils kleineren Mengen (ca. 50 g), erfolgen. Bereits nach der ersten Befüllung steigt die Flamme nach einer kurzen Wartezeit entlang des Flammrohres, bis hin zur vollständigen Ausweitung in der Höhe. Das Nachfüllen der Pellets erfolgt je nach Bedarf, sobald sich die Flammhöhe zu reduzieren beginnt. Die Brenndauer ist abhängig von der Füllmenge des Tanks mit Holzpellets. Der empirische Richtwert des Verbrauchs liegt dabei bei ca. 2 - 2,5 kg Pellets pro Stunde.

Weitere Vorbeugung von Risiken

	Aufstellung nur aufrecht auf einem festen und ebenen Unterboden
	Halten Sie immer einen Feuerlöscher sichtbar und in unmittelbarer Nähe des Terrassenofens bereit
	Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere in die Nähe des Terrassenofens
	Anfassen der Oberflächen nur mit Wärmeschutz-Handschuhen
	Weisen Sie alle sich in der Nähe aufhaltenden Personen auf mögliche Gefahren hin (mündlich und / oder durch entsprechende Beschilderung)
	Ein zusätzlicher Schutz durch Abstandshalter (Zaun, Absperrung, Gitter etc.) wird empfohlen

Reinigung und Wartung

Auch wenn wir bei der Herstellung unseres Ofens für die metallischen Oberflächen eine Pulverbeschichtungsmethode verwenden, wodurch neben der guten Optik eine sehr gute Korrosions- und Wärmebeständigkeit erreicht wird, sollte der Terrassenofen möglichst vor Feuchtigkeit und extremen Witterungseinflüssen geschützt werden.

Nach jeder Benutzung und anschließender vollständigen Abkühlung befreien Sie bitte den Brennraum von der Asche und wischen diesen sorgfältig durch. So bleibt dieser bei trockener Lagerung am längsten rost- und korrosionsfrei.

Bei der Reinigung des Flammrohres achten Sie bitte darauf, dass dieses mit keinen harten Gegenständen oder Kanten in Berührung kommt. Verwenden Sie dafür am besten eine sanfte Unterlage. Nach der Reinigung empfehlen wir eine Abtrocknung des transparenten Flammrohres mit einem sanften trockenen Tuch.

- ⚠ Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keine metallischen und scharfkantigen Scheuerbürsten, da diese die Glasqualität maßgeblich beeinträchtigen können!
- ⓘ Bei ruß-bedingter Verschmutzung des Flammrohres kann dieses nach Erreichen einer bestimmten Temperatur eine gewisse Transparenz selbstständig, durch Ausbrennen der am Glas angelagerten Stoffpartikel, zurückerlangen.
- ⓘ Für die Reinigung des Glasrohres bieten wir zusätzliche Hilfsmittel, wie einen dichtenden Ppropfkolben an. Dieses und andere Produkte finden Sie auf unserer Webseite www.flame.style

Entsorgung

	Entsorgung der Verpackung im allgemeinen Hausmüll bzw. im Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
	Entsorgung des Produkts über eine kommunale Entsorgungseinrichtung oder einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb unter Beachtung der geltenden Vorschriften und gesetzlicher Bestimmungen

Technische Daten

Gewicht	15 - 25 kg (modellabhängig)
Maße	modellabhängig
Temperatur im Brennraum	bis max. 500° C
Temperaturbereich Außenfläche	bis ca. 400° C
Wärmeradius	bis ca. 3 Meter
Brennstoffverbrauch	ca. 2 – 2,5 kg/Stunde (bei handelsüblichen Holzpellets, Abhängig von deren Zusammensetzung und den Umgebungsbedingungen)

Garantie

Bei ordnungsgemäßer Benutzung besteht ein Anspruch auf Garantie auf die Funktion des Ofens und der Brennkammer für einen Zeitraum von einem Jahr nach der Kaufabwicklung.

Version

Dieses Dokument (Version 1.2.2) entspricht dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt seiner Ausarbeitung (12/2021), nachträgliche Änderungen bleiben vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Webseite www.flame.style.

Für Anmerkungen und Vorschläge sind wir Ihnen sehr dankbar. Bitte schicken Sie uns diese vorzugsweise per E-Mail an info@flame.style.